《机器人编程实践》学生实验报告

 学院
 专业
 计算机科学与技术
 班级
 计科 3 班

 姓名
 周吉瑞
 学号
 20190521340
 日期
 2021/05/04

课程名称: 机器人编程实践 **实验名称:** 实验五 移动射击

指导老师: 孙建勇

日录


- 一、实验记录及总结
- 1. 理论学习与总结
- 2. 实践任务与设计
- 3. 方案实践与记录
- 二、拓展任务
- 1. 实践任务与设计(1)
- 2. 方案实践与记录(1)
- 3. 实践任务与设计(2)
- 4. 方案实践与记录(2)

一、实验记录及总结

1、理论学习与总结

(1) 硬件学习

发射器结构:




- 1、弹道
- 2、发射器弹道灯
- 3、窄角红外发射器
- 4、弹仓弹出按键

发射器原理:

气动是利用撞击作用或转动作用产生的空气压力使其运动或作功,气动就是以压缩空气为动力源,带动机械完成伸缩或旋转动作。因为是利用空气具有压缩性的特点,吸入空气压缩储存,空气便像弹簧一样具有了弹力,然后用控制元件控制其方向,带动执行元件的旋转与伸缩。

(2) 编程模块

发射器模块——水晶弹



发射器模块——红外光束

设置红外发射频率 1 次/秒	设置红外光束的发射频率
单次发射红外光束	控制发射器只发射一次红外光束
连续发射红外光束	控制发射器持续发射红外光束
停止发射红外光束	停止发射红外光束

底盘模块



2、实践任务与设计

(1) 任务


◆控制底盘从A点(0,0)走到B点(0.6,0.9),

并发射4颗水晶弹


- 1、设置底盘平移速率为0.3米/秒
- 2、控制底盘从A点(0,0)

走到B点(0.6,0.9)

3、发射水晶弹



(2) 方案设计



【方案1】

- 设置底盘平移速率
- 控制底盘平移
- 设置每次发弹数量
- 单次发射水弹

【方案2】

- 设置底盘平移速率
- 控制底盘平移
- 重复单次反射水弹

2、方案实践与记录 【方案1】




【方案2】



二、拓展任务

- 1、实践任务与设计(1)
- (1) 任务
 - ◆控制底盘按字母顺序移动 完成射击打卡
- 1、设置底盘平移速率为0.3米/秒
- 2、设置发弹数2颗/次
- 3、控制底盘走到指定位置
- 4、控制发射器完成指定动作



(2) 方案设计

【理论分析】

如何才能从一个点移动到另一个点呢?

设: 起点为 (x, y) 终点为 (a, b)

那么从起点移动到终点的步骤应该为:

<1>、x 轴方向上移动 a-x 个长度单位(a-x 为负数时为向左移动,否则为向右移动)

<2>、y轴方向上移动 b-y 个长度单位(b-y 为负数时为向下移动,否则为向上移动)

【伪代码】

```
// 伪代码(C语言风格)
main() {
  setBullet(2); // 设置每次的发弹数
  setSpeed(0.3); // 设置底盘平移速率
  double x = 0, y = 0;
  double temp_x = 0, temp_y = 0; // 零时保存坐标点
  double a = 0, b = 0;
                      // 上一个坐标点
  // 每次输入一个坐标
  while (scanf("%lf%lf", &x, &y)) {
                // 用零时变量将坐标初始值占时保存
     temp_x = x;
                 // 用零时变量将坐标初始值占时保存
     temp_y = y;
                  // 去往该点的 x 轴移动单位=此点 x 坐标-上一个点 x 坐标
                  // 去往该点的 y 轴移动单位=此点 y 坐标-上一个点 y 坐标
```

```
// 控制底盘在 x 轴上的移动
   if (x >= 0) {
     move(90, abs(x)); // 如果 x 为正, 那么底盘向 90 度方向移动绝对值 x 个长度单位
   } else {
      move(-90, abs(x)); // 如果 x 为负,那么底盘向-90 度方向移动绝对值 x 个长度单位
   // 控制底盘在 y 轴上的移动
   if (y >= 0) {
      move(0, abs(y)); // 如果 y 为正, 那么底盘向 0 度方向移动绝对值 y 个长度单位
   } else {
      move(-180, abs(y)); // 如果 y 为负, 那么底盘向-180 度方向移动绝对值 y 个长度单位
   a = temp_x; // 保存该点的 x 值
               // 保存该点的 y 值
   b = temp_y;
   launchOnce(); // 单次发射水弹
  wait(3);
} // 一个坐标的移动与射击完成,进入下一个坐标
```

2、方案实践与记录(1)

【开始运行模块】

设置发弹数 2 颗/次

将 x ▼ 设为 0 将 y ▼ 设为 0

将 x ▼ 设为 0.6

将 y ▼ 设为 0.3

将 x ▼ 设为 0.6 将 y ▼ 设为 0.6

将 x ▼ 设为 0.9 将 y ▼ 设为 0.9

将 x ▼ 设为 1.2

将 y ▼ 设为 0.6

【函数 next 模块】



【函数 temp1 模块】



【函数 temp2 模块】




【函数 coordinate 模块】




【函数 move 模块】




【程序总览】




【运行片段截图】





3、实践任务与设计(2)





4、方案实践与记录(2)

